

取扱説明書

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

- 警告** この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
- 注意** この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

- 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

- 禁止** (してはいけないこと) を示す記号です。
- 禁止してはいけないことを示す記号です。**
- 濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。**
- 指示に基づく行為の強制 (必ず実行していただくこと) を示す記号です。**


本機の特長

- ◆ 洗練されたインダストリアル・デザイン
- ◆ AKG 共同開発により実現したハイクオリティサウンド
- ◆ レザータイプイヤパッド採用による快適な装着感
- ◆ 着脱式ケーブル採用、マイク付きリモコン搭載


- harman kardon は米国およびその他の国々における Harman Industries, Incorporated の登録商標です。

付属品


お使いになる前に、以下の付属品がすべてそろっていることをご確認ください。



- ヘッドホンケーブル (Apple 製品対応マイク付きリモコン搭載)



- ヘッドバンド (L)



- 専用キャリングケース

- 日本語取扱説明書 (本紙)
- 英語取扱説明書
- 保証書

警告

- ⊘ 煙が出る場合、異常なおいや音が出る場合は、すぐに電源を切る。煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社東京サービスセンターに修理を依頼してください。
- ⊘ 水道の蛇口付近や風呂場などの濡れている場所や水気の多い場所では使用しない。火災・感電の原因になります。
- ⓘ 本機の内部に水などが入った場合は、本機の電源を切り、販売店または弊社東京サービスセンターに点検を依頼する。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。
- ⊘ アルコール・シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しない。引火性溶剤が本機内部の電源部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。

注意

- ⊘ 分解や改造をしない。感電の原因になります。
- ⊘ 調理台や加湿器の近くなど油煙や湯気があたる場所に設置しない。火災・感電の原因になります。
- ⊘ 交通安全のために
 - ⊘ 自転車やバイク、自動車の運転中にヘッドホンを使用しない。周囲の音が聞こえにくくなるため、交通事故の原因となります。
 - ⊘ 歩行中、交差点や踏切、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しない。交通事故の原因となります。
- ⊘ 薬物厳禁
 - ⊘ ベンジン・シンナー・合成洗剤等で外装をふかない。また、接点復活剤を使用しない。外装が傷んだり、部品が溶解することがあります。

注意


- ⊘ ほこりや温気の多い場所に設置しない。ほこりの堆積によりショートして、火災や感電の原因となります。
- ⊘ 薬物厳禁
 - ⊘ ベンジン・シンナー・合成洗剤等で外装をふかない。また、接点復活剤を使用しない。外装が傷んだり、部品が溶解することがあります。

使用上のご注意

- プラグを抜き差しするときは、コードを無理に引っ張らずにプラグを持って抜き差ししてください。
- 汚れは乾いた布で拭き取ってください。その際、内部に息を吹きかけることはしないでください。

基本操作

- 付属のヘッドホンケーブルを使用してお手持ちのオーディオプレイヤーに接続します




接続しているオーディオ機器・PC で再生を開始すると、本機で音声再生されます。

リモコンで再生をコントロールする

リモコンのボタンを使用して、再生の簡単なコントロールをすることができます。


- ▷ 再生を一時停止・再開する
○ボタンを押して、再生を一時停止・再開します。
- ▷ 次のトラックにスキップする
○ボタンを素早く2回押して、次のトラックにスキップします。
- ▷ 現在のトラックの先頭または前のトラックにスキップする
○ボタンを素早く3回押して、現在のトラックの先頭または前のトラックにスキップします。
- ▷ 音量を調節する
+/- ボタンを押して、音量を調節します。



キャリングケースに収納する

本機と付属のケーブル類を、付属の専用キャリングケースに収納して、便利に持ち運ぶことができます。

- ① 本機を折りたたみます



- ② 本機をキャリングケースに収納します

マイク付きリモコンを使用して通話する

本機を Apple 製品に接続している場合、マイク付きリモコンを使用して通話することができます。このとき、リモコンのボタンを使用して、通話の簡単なコントロールをすることができます。すべての機能は使えないことがあります。

- ▷ かかってきた電話に出る
本機から呼び出し音が聞こえたら、○を押して電話に出ます。
- ▷ 通話を終了する
通話中に○を押して、通話を終了します。
- ▷ 着信を拒否する
本機から呼び出し音が聞こえたら、○を長押しして着信を拒否します。
- ▷ 音量を調節する
+/- ボタンを押して、音量を調節します。

リモコン操作に対応するモデル

iPod touch (第2世代以降) iPod classic (120GB/160GB)
iPod nano (第4世代以降) iPod shuffle (第3世代以降)
iPhone4・4S iPhone3GS iPad iPad2 iPad(3rd)

※最新の対応情報は弊社ホームページをご覧ください。


<http://www.harman-japan.co.jp/hk/>

ヘッドバンドを交換する


ご購入時にセットされているヘッドバンドが小さい場合は、ヘッドバンド (L) に交換することができます。

- ① 本機を、左チャンネルが向かって左になるようにして机などの上に置きます
- ② インナーヘッドバンドを曲げるようにして手前側に押し下げます

インナーヘッドバンド




- ③ インナーヘッドバンドを本体から上に抜き取ります




抜き取る際、インナーヘッドバンドは強い力を加える必要はありません。スムーズに抜き取れない場合は、インナーヘッドバンドを押し下げる角度を変えてスムーズに抜き取ってください。

ヘッドバンドを交換する（続き）


③ 本機の左右のハウジングを回転させ、外側に向けます



④ 本機の左右のハウジングをヘッドバンドから抜きます




⑤ 本機の左右のハウジングを交換するヘッドバンドに差し込みます



差し込む際、場合によっては強めに力を加える必要があります。

⑥ 本機の左右のハウジングを回転させ、内側に向けます
ハウジングがヘッドバンドに固定されます。ハウジングが抜けてしまう場合は、⑤からやり直して下さい。

⑦ インナーヘッドバンドをヘッドバンドにセットします



セットする際も、インナーヘッドバンドに強い力を加える必要はありません。

⑧ インナーヘッドバンドを曲げるようにして、奥側に押し込みます




イヤパッドを交換する

イヤパッドが傷んできたときは、イヤパッドを新品のものと交換してください。新品のイヤパッドを購入する場合は、弊社東京サービスセンターにお問い合わせください。

① イヤパッドをヘッドホンから外します

② 新品のイヤパッドを装着します



ヘッドホンのピンがイヤパッドの穴に入るように装着します。イヤパッドはマグネットで固定されます。

トラブルシューティング

原因	解決法
音が出ない	音声を再生しているオーディオ機器・PCの再生が一時停止になっていないかご確認ください。
	音声ケーブルやスピーカー接続ケーブルが正しく接続されていることをご確認ください。

主な仕様

タイプ	密閉型	付属品	ヘッドホンケーブル（Apple 製品対応マイク付きリモコン搭載）× 1
周波数特性	16Hz～20kHz		ヘッドバンド（L）× 1 ※ S サイズは装着済
感度	104dB/mW		専用キャリングケース× 1
入力プラグ	Ø3.5mm 4極ミニ（ストレート型）		日本語取扱説明書（本紙）
ケーブル長	1.4m（ケーブル着脱式）		英語取扱説明書
重量	194g（ケーブル含まず）		保証書（日本国内2年保証）※製品パッケージに添付

*仕様および外観は、製品の改良のため予告なく変更することがあります。

▶ オンラインご愛用者登録のご案内

この度は harman kardon 製品をご購入いただき誠にありがとうございます。弊社では harman kardon 製品のご購入者を対象に、ホームページ上にてオンラインご愛用者登録を行っております。ご登録いただいたお客様には、サポート情報やキャンペーン情報、新製品情報など harman kardon 製品の最新情報をお送りいたします。

▶ アフターサポート

日本国内のアフターサポートに関する情報は、ハーマンインターナショナル株式会社ホームページに掲載しています。

<http://www.harman-japan.co.jp/>

日本国内のアフターサポートに関するお問い合わせは、ハーマンインターナショナル株式会社 東京サービスセンターまでご連絡ください。

HARMAN

ハーマンインターナショナル 株式会社

© 2012 Harman International Japan Co., Ltd. All rights reserved.