



## Bluetooth 接続を行う

Bluetooth 機能を使ってストリーミング再生を行うには、はじめに本機と Bluetooth 対応機器を認識させる「ペアリング」が必要となります。本機と機器を一度ペアリングすれば、その後に再度ペアリングを行う必要はありません。

ただし、別の機器とペアリングを行った場合は、その機器と接続されている状態のため、接続を解除し、前の機器と再びペアリングを行う必要があります。

### ▶ iPhone/iPod/iPad でペアリングを行う

- ① 電源ボタン (Ⓚ) を押して電源を入れる。
- ② Bluetooth ボタン (✳) を押す。  
Bluetooth ボタンが点滅し、ペアリング設定状態になります。
- ③ iPhone/iPod/iPad をペアリング設定状態にする。  
「設定」→「Bluetooth」の順にタップした後、「Bluetooth」を「オフ」から「オン」にします。  
Bluetooth に接続できる機器の一覧が表示されます。
- ④ デバイスから「JBL Charge 2+」を選択する。  
デバイスに「接続されました」と表示され、本機でピープ音が鳴るとペアリングが完了します。  
ペアリングが完了すると、本機の Bluetooth ボタンが点灯します。

### ▶ その他の機器でペアリングを行う

以下の手順は一例です。詳細については、接続する機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。

- ① 電源ボタン (Ⓚ) を押して電源を入れる。
- ② Bluetooth ボタン (✳) を押す。  
Bluetooth ボタンが点滅し、ペアリング設定状態になります。
- ③ 相手側機器をペアリング設定状態にする。  
接続する機器側で、本機を検出可能な状態に設定します。  
パスキーが必要な場合は「0000」と入力します。  
一部の機器では、接続を確認するメッセージが表示されます。  
Bluetooth ボタンが点灯すると、ペアリングは完了です。

本機は一度ペアリングを行った機器の情報を記憶していますので、ペアリングを行ったあとは、本機の電源を入れ、接続したい機器の Bluetooth をオンにするだけで Bluetooth 接続することができます。

### ▶ 別の機器をペアリングするには


Bluetooth ボタン (✳) を押します。または、ペアリングしている機器の Bluetooth をオフにします。


別の相手側機器をペアリング設定状態にし、ペアリングを行ってください。

### ▶ Bluetooth 再生を行う

Bluetooth 再生を行うには、ペアリングを行ったあと本機を再生機器として設定します。

#### iPhone/iPod/iPad で設定する

- ① 音楽再生時に、 アイコンをタップする。



- ② 「JBL Charge 2+」をタップする。

#### その他の機器で設定する

▷ 接続した機器で再生を始める。

接続する機器によって再生の手順は異なります。詳細については、接続する機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。

本機のハンズフリーボタン (☎) / 再生一時停止ボタンを押して再生・一時停止を操作することができます (一部対応していないデバイスがあります)。

### ▶ Bluetooth 接続を解除する

#### iPhone/iPod/iPad で解除する

「設定」→「Bluetooth」の順にタップした後、「Bluetooth」を「オン」から「オフ」にします。

#### その他の機器で解除する

接続している機器を Bluetooth 設定状態にし、Bluetooth を「オフ」にします。

#### オートパワーオフ機能について

本機の電源がオンのとき、約 30 分間音声入力がなく、操作も行われない状態が続くと、自動的に電源がオフになります。  
電源がオフになったときは、本機の電源を入れてからデバイスを接続しなおし、デバイス上で音声の再生を始めてください。  
なお、オートパワーオフ機能をオフにすることはできません。


- ① 本機の電源を入れる。
- ② iPhone/iPod/iPad、スマートホンやタブレットなどのポータブルデバイスに付属しているケーブルを使って、本機とデバイスを接続する。  
※ 端子に水分が付着している場合は、よく乾かしてからご使用ください。  
充電が始まります。Bluetooth 接続をしていないときは、デバイスが満充電になると本機の電源が自動的に切れます。
  - バッテリーインジケーターの点灯がひとつのときは、本機の電池残量がわずかのため、デバイスを充電することができません。
  - 本機の USB 端子はデバイスの充電専用です。USB 端子にデバイスを接続しても、音声を聞くことはできません。

#### ご注意

水がかかる恐れのある場所で、充電を行わないでください。

## デバイスの充電を行う

本機は電力供給用の USB 端子を装備しています。  
iPhone/iPod/iPad、スマートホンやタブレットなどのポータブルデバイスに付属しているケーブルが USB 接続に対応している場合、本機にデバイスを接続して充電することができます。



## その他のオーディオ機器の音楽を聞く

市販の 3.5mm ステレオミニプラグ付きオーディオケーブルを使ってお手持ちのオーディオ機器・PC に接続し、音声を再生することができます。

3.5mm ステレオミニプラグ付きオーディオケーブル (市販)



- ① 3.5mm ステレオミニプラグ付きケーブル (市販) を使って、オーディオ機器・PC の音声出力端子と本機の AUX IN (オーディオ入力) 端子に接続する。
- ② オーディオ機器または PC で音声を再生する。
  - 他の機器と Bluetooth 接続している場合、Bluetooth 接続が優先されます。オーディオケーブルを使って接続する場合、初めに Bluetooth 接続を解除してください。

#### ご注意

水がかかる恐れのある場所で、オーディオケーブルを接続して使用しないでください。

## ハンズフリー通話を行う

iPhone・携帯電話・スマートホンとハンズフリー (HFP) 接続すると、本機のハンズフリーボタン (☎) で iPhone・携帯電話・スマートホンの簡単な操作を行うことができます。

状態	ハンズフリーボタン (☎) の操作	
	1 回押す	押し続ける
着信しているとき	電話を受けます。	着信拒否します。
通話中	電話を切ります。	本機から電話に通話を切り換えます。
通話中に別の着信があったとき	現在通話している電話を切り、着信している電話を受けます。	着信している電話に着信拒否します。

※ 機種により、一部の機能を使えない場合があります。  
※ 携帯電話・スマートホンの取扱説明書も合わせてご覧ください。

## トラブルシューティング

原因	解決法
本機の電源ボタンを押しても電源が入らない。	本機が充電されているかご確認ください。
電源は入るが、音が出ない。	ペアリングされているかご確認ください。 オーディオ入力ケーブルでオーディオ機器に接続している場合、音量をご確認ください。 オーディオ機器側の再生が一時停止になっていないかご確認ください。
音が歪む。	音量が上がりがすぎている場合は音量を下げてください。
ペアリングできない。	お手持ちの機器が本機と対応しているかどうかご確認ください。 別の機器と接続していないかどうかご確認ください。本機は一度ペアリングを行った機器の情報を記憶しています。音楽を再生したい機器を再接続する場合は、近くのペアリングされている Bluetooth 機器をすべてオフにし、本機の電源を入れ直してください。

## 主な仕様

Bluetooth	Bluetooth3.0
伝送距離	Class 2 (通信距離約 10m、障害なきこと)
対応プロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP
音声入力	Bluetooth、外部音声入力×1
最大出力	7.5W × 2
使用ユニット	45mm 径フルレンジドライバー×2
周波数特性	75Hz ~ 20kHz
電池	6,000mAh リチウムイオン充電電池
充電時間*	約 4 時間 (1.8A)
連続再生時間*	約 12 時間 (ボリュームレベルや再生内容により異なります)
サイズ	幅 185mm × 高さ 79mm × 奥行 79mm
質量	600g
防水保護等級	IPX5 (あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない「防噴流形」)

※ ・電池は消耗品です。正しい方法であっても充電・放電を繰り返すと徐々に使用できる時間が短くなります。  
・高温状態で保管すると、電池性能の劣化が早まります。直射日光があたりず、風通しの良い涼しい場所で保管してください。

#### ご注意

外装の汚れは、乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、中性洗剤を薄めた液を少し含ませた布でふき、その後乾いた布でふき取ってください。

### ▶ 本機の廃棄について



本機は内蔵電池として充電式リチウムイオン電池を使用しています。  
リチウムイオン電池にはリチウムが含まれており、誤った使用、取り扱い、廃棄により爆発する危険性があります。  
本機に内蔵されているリチウムイオン電池はリサイクルが可能です。本機がご不要となりましたら、一般ゴミなどと一緒には廃棄せず、弊社アフターサポートの窓口へご連絡ください。


## ソーシャルモードを使う

本機はデバイスを最大 3 台まで同時に接続することができます。

### ▶ デバイスを接続する

複数のデバイスを接続する場合は、以下の手順を行います。

- ① 1 台目のデバイスを Bluetooth 接続する。  
「Bluetooth 接続を行う」を参照して接続します。
- ② ソーシャルモードボタン (👥) を押す。  
2 台目のデバイスの接続待機状態になります。
- ③ 2 台目のデバイスを Bluetooth 接続する。
- ④ 手順②を繰り返して 3 台目のデバイスを Bluetooth 接続する。



#### ソーシャルモード中の再生について

ソーシャルモード中は、再生ボタンを押したデバイスの曲が優先されます。

曲の再生中でも、再生ボタンを押したデバイスの曲の再生に切り替わり、再生していたデバイスの曲は一時停止になります。

#### ご注意

感電などの危険があるため、本機を絶対に分解しないでください。

### ▶ HARMAN Owners' Club

この度は JBL 製品をご購入いただき誠にありがとうございます。  
HARMAN Owners' Club (ハーマンオーナーズクラブ) は、ハーマンインターナショナル取り扱い製品ご愛用者のための会員プログラムです。

会員様に向けたさまざまな特典やサービスをお届けします。

<https://www.harman-ownersclub.jp>

このアドレスからアクセスしてください。  
携帯電話 (フィーチャーホン) からはご登録できませんのでご注意ください。

### ▶ 製品に関するお問い合わせ

Tel : 0570-550-465 (ナビダイヤル)

<http://jbl.harman-japan.co.jp/support/>

メールでのお問い合わせは、上記 URL よりお問い合わせフォームをご利用ください。

受付時間 : 土日・祝日・年末年始を除く、平日 9:30 ~ 17:30



ハーマンインターナショナル株式会社

© 2015 Harman International Japan Co., Ltd. All rights reserved.

101515000